













Описание		
1.	Замена обвязки из окрашенной оцинкованной стали по внешнему периметру кузова на обвязку из анодированного алюминия.	
2.	Замена наружного покрытия кузова, включая крышу и внешнюю сторону пола на армированный стекловолокном пластик с UF-фильтром. В этом случае, под пластик в сэндвич-панелях добавляется слой березовой фанеры толщиной 4 мм.	
3.	Замена внутреннего покрытия кузова (крыша, фронтальная и бортовые панели, двери) на армированный стекловолокном пластик. В этом случае, под пластик в сэндвич-панелях добавляется слой березовой фанеры толщиной 4 мм, а обвязка по внутреннему периметру с оцинкованных стальных уголков меняется на уголки из анодированного алюминия	
4.	Замена внутреннего покрытия кузова (пол) на транспортную фанеру с противоскольз. насечкой	
5.	Замена внутреннего покрытия кузова (пол) на полиуретан	

6.	Замена внутреннего покрытия кузова (пол) на рифленый алюминий. В этом случае, отбортовка (бордюр) с оцинкованных стальных уголков меняется на отбортовку из рифленого алюминия.	
7.	Установка боковой одностворчатой двери размерами 800x1800 мм.	
8.	Замена проема задних дверей на проем из нержавеющей стали.	
9.	Установка нержавеющей фурнитуры на двери (петли+замки+штанги).	
10.	Ячеистый профиль на бортовых панелях в комплекте с 2 телескопическими штангами (расстояние от пола до профиля – 1 м).	

11.	ПВХ-жалюзи на дверных проёмах.	
12.	Перегородка мультитемпературная (сдвижная, в сложенном состоянии поднята к потолку, min размер отсека – 1,5 м) без двери.	
13.	Увеличение габаритного размера кузова на 10 см: ширина.	
14.	Сдвижная крыша.	
15.	Сдвижные шторы.	
16.	Обшивка фургона внутри фанерой 6 мм.	

17.	Обшивка фургона ламинированной фанерой.	
18.	Установка гидробортов.	
19.	Установка холодильно-отопительного оборудования всех брендов и назначения.	
20.	Установка закабинного спального места.	
21	Установка надкрышного спальника.	

22.	Направляющие для перевозки туши.	
23.	Крюки для перевозки туш.	